

Ventiza PP60 dHRU-01

Styringsresumé

AUTOMATISK: Fugtstyret skift mellem genvinding og ren udsugning: Dag trin 2, Nat trin 1.

OVERVÅGNING: Slukket og lukket indtil fugt sensor aktiveres, herefter ren udsugning. Dag trin 2, Nat trin 1.

MANUEL: Varmegenvinding i valgte hastighed.

NAT: Lavest mulige hastighed = Det halve af trin 1.



















TIMER UDSUGNING: Aktiverer 20 minutters udsugning i trin 3. Herefter vender enhed tilbage til tilstand før aktivering.

PRIMÆR SEKUNDÆR ENHEDER: Tværgående ventilation én retning. Primær og sekundær enheder i samme indstilling blæser, modsatte sekundær enhed suger.

SEKUNDÆR PRIMÆR ENHEDER: Tværgående ventilation én retning. Primær og sekundær enheder i samme indstilling suger, modsatte sekundær enhed blæser.

UDSUGNING: Alle enheder suger luft ud af boligen. Frit valg mellem trin 1, 2 og 3.

INDBLÆSNING: Alle enheder blæser ind i boligen. Frit valg mellem trin 1, 2 og 3.

	KNAP	DISPLAY	FUGTSENSOR	NATSENSOR	KLAP	NORMAL OPERATION	FUGTNIVEAU OVERSKREDET
AUTOMATISK			AKTIV	AKTIV	ÅBEN	GENVINDING	UDSUGNING
OVERVÅGNING			AKTIV	AKTIV	LUKKET	SLUKKET	UDSUGNING
MANUEL			INAKTIV	INAKTIV	ÅBEN	GENVINDING	INAKTIV
NAT			INAKTIV	INAKTIV	ÅBEN	GENVINDING	INAKTIV
TIMER UDSUGNING			INAKTIV	INAKTIV	ÅBEN	UDSUGNING	INAKTIV
PRIMÆR SEKUNDÆR			INAKTIV	INAKTIV	ÅBEN	TVÆRGÅENDE VENTLATION	INAKTIV
SEKUNDÆR PRIMÆR			INAKTIV	INAKTIV	ÅBEN	TVÆRGÅENDE VENTLATION	INAKTIV
UDSUGNING			INAKTIV	INAKTIV	ÅBEN	UDSUGNING	INAKTIV
INDBLÆSNING			INAKTIV	INAKTIV	ÅBEN	INDBLÆSNING	INAKTIV