

Sentio Termostat Kullanım Kılavuzu

1. Oda ayarları

1s

22.2

3s

22.1

HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE

ONAYLA

25.2

HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE

etkinleştirilmiş zemin sensörü ile oda termostatı kullanımı için

ONAYLA

43%

5s

1

2. Oda konfor ayarları

3s

22.2

KONFOR

SÜRELİ

TATİL

ONAYLA

ONAYLA

ONAYLA

2

3. Gelişmiş ayarlar

5s

22.2

<03> Oda No

Pil durumu

99 Sinyal gücü

End

TEST

5s

5s

5s

3

4. Kilitleme | Kilit açma

3s

22.2

KİLİTLE

KİLİT AÇ

ONAYLA

5s

5s

4

Sol ve sağ tuşa beraber dokunma

Sentio Termostat Kullanım Kılavuzu

5. Uyarı



GENEL



DÜŞÜK PİL SEVİYESİ

YERDEN ISITMA, ZEMİN
GÜVENLİK SINIRLAMALARI
NEDENİYLE BLOKE EDİLDİSOĞUTMA, ÇİĞ
NOKTASI NEDENİYLE
BLOKE EDİLDİÇOK DÜŞÜK
SICAKLIKÇOK YÜKSEK
SICAKLIK

→ Kılavuzu
kontrol et

5

6. Hata



GENEL

KABLOSUZ
BAĞLANTI KAYBIBUS
GÜÇLENDİRME
CİHAZIKAYIT İŞLEMİ
BAŞARISIZ

SENKRONİZASYON

→ Kılavuzu
kontrol et

6

7a. Piller nasıl değiştirilir?

Duvara monte | Kablosuz 

a 7



Aç



Pilleri yerleştir



Kapat



b 7

7b. Piller nasıl değiştirilir?

Elde tutarak | Kablosuz 

