

PE 80 steekmof / verloopsteekmof

Toepassingsgebied:

- ☉ Waterleidingen nominale druk (PN) 12,5 bar.

Onderdelen in de verpakking:

- ☉ PE 80 steekmof / verloopsteekmof
- ☉ Montage-instructie

Instructies:

Controleer de onderdelen op beschadigingen en verontreinigingen. De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

- 1a] Zaag, snij of knip indien nodig de buizen haaks af.
- 1b] Bij toepassing van **(Slagvast) PVC buis**: buiseinden aanschuinen en ontbramen.
- 2] Meet de insteekdiepte van de mof (bij een verloopsteekmof aan beide zijden) en geef deze met een vetkrijt aan op de bijbehorende buizen.
- 3] Voorzie de rubberen ringen /manchetten en indien nodig de buiseinden van Wavin -of gelijkwaardig-glijmiddel. Bij water toepassingen KIWA-ATA gekeurd glijmiddel gebruiken.
- 4] Opmerking: kleine diameters kunnen met de hand gemonteerd worden en bij grotere diameters moet er voor bescherming van de mof en de buizen gebruik worden gemaakt van een stootijzer en een houten blok.
- 5] Monteer de mof tot aan de merkstreep op de buis.
- 6] Monteer de andere buis tot aan de merkstreep in de mof.

