

## Fleksible renoveringsovergange



1  
Overgangen måles op.



2  
Det halve af det opmålte mærkes op på røret.



3  
Det samme udføres på rør nummer 2. Halvdelen af det opmålte mærkes op.



4  
De to opmærkninger skulle nu gerne have samme mål som overgangen.



5  
Manchetten påsættes det gamle rør. Husk markeringen.



6  
Rørene skubbes sammen, således at manchetten passer med de påtegnede indstiksmærker.



7  
Overgangen spændes med skraldenøgle eller med skruetrækker til den sidder fast på rørene.



8  
Til sidst spændes der efter med momentnøgle.



9  
På mærkaten på overgangen står der anført hvor mange N-m, der skal spændes med.

Vi anbefaler, at du bruger syrefast-rustfrit stål ved installation i jord. Læs mere i Wavins VA-godkendelse (VA 2.23/18281).