

Installationsanvisning för Wavin Basic 600 tillsynsbrunn

Wavin Basic 600 är kompakt och schakten behöver därför inte göras större än de nödvändiga minimimåtten. De mycket lätta brunnarna kan hanteras och monteras av en person.



- 1]** Kontrollera att produkterna inte är skadade innan de monteras. Kontrollera även att alla tätningar är korrekt monterade i tätningsspåren.



- 2]** Mät avståndet mellan brunnens anslutning och brunnens botten (stödfötterna).



- 3]** Lägg ett lämpligt bäddmaterial av sand eller grus (minst 15 cm) i schaktbotten. Väg av schakt-botten på en längd som motsvarar avståndet mellan botten (stödfötterna) och inloppet.



- 4]** Mät rörets muffdjup och markera detta mått på tillsynsbrunnens anslutning.



- 5]** Rengör och smörj tätningen i rör-muffen. Placera brunnens anslutning i linje med röret och för in anslutningen i rörmuffen fram till markeringen genom att trycka på brunnen med ett spett. Placera en tråkloss mellan spettet och brunnen som skydd. **Obs!** Rengör med nya trasor och använd endast förstklassiga smörjmedel som är godkända för gummitätningar och plast.



- 6]** Kontrollera att brunnen fortfarande ligger helt vågrätt. Återfyll och packa (med fötterna) runt brunnen så att den stabiliseras.



7] Innan nästa rör monteras, mät brunnens muffdjup och markera detta mått på röret. Rengör och smörj sedan tätningen.



8] Kapa ståndarröret till önskad längd. Kapa ståndarröret i toppen på en korrugering.
Obs! Det går även att kapa ståndarröret efter att schaktet återfyllts upp till nödvändig höjd.



9] Rengör den kapade änden av ståndarröret. Placera en (ren) tätning i ståndarrörets första vågdal.
Obs! Kontrollera att tätningen är rättvänd och inte vriden.



11] Smörj ståndarrörets tätning och montera ståndarröret i brunnens muff.



13] Ta bort skyddet eller träskivan och förbered ståndarröret för det lock som ska användas. **Obs!** Hur de olika locken monteras beskrivs i tillhörande monteringsanvisningar.



10] Rengör och smörj brunnens muff för ståndarröret.



12] Återfyll och packa jämnt i lager om högst 30 cm kringfyllning tills önskad höjd nåtts.

Anm. 1: Lägg ett skydd eller en träskiva på ståndarröret så att inte sand eller grus faller ned i brunnen under återfyllningen.

Anm. 2: Packningsgraden runt ståndarröret ska överensstämma med framtida extern belastning, t.ex. trafiklast.