

HEK TEL 200...400 -hiekanerottimien asentaminen.

1. Tiivistä kaivannon pohjalle n. 30 cm:n vahvuinen vaakasuoraan tasoitettu hiekkakerros. Jos asennuspaikka on märkä (pohjavesi) tulee erotin ankkuroida paikalleen esim. köysien/lankkujen avulla.
2. Laske erottimen vakauttamiseksi säiliön pohjalle n. 20 cm vettä. Tiivistä erotinta ympäröivä hiekkakerros erittäin huolellisesti joka puolelta. Jatka erotinta ympäröivän hiekan tiivistämistä 20 cm kerroksina yhteiden tasoon saakka. Lisää erottimeen vettä samanaikaisesti hiekkatäytön edetessä.
3. Vakiomittaisella teleskooppiputkella hiekanerottimen asennussyvyys lähtöyhteen alareunasta maanpintaan on 600-1000mm. Asennussyvyyttä voidaan lisätä vaihtamalla pidempi teleskooppiputki (saatavana tilauksesta).
4. Kansiston ankkuroiminen pinnoitteeseen: Teleskooppista kansistoa kohotetaan rakennusvaiheiden mukana ylöspäin. Asfaltointivaiheessa kansistoa kohotetaan ylöspäin muutama sentti ja täytetään väli pinnoitemateriaalilla. Kansisto painetaan kaivinkoneen kauhalla alas ja jyrätään alfalltipinnan kanssa tasaan.
5. Kansistoa voidaan joutua kohottamaan myöhemmin esim. uudelleen pinnoituksen vuoksi. Kansiston laippa irroitetaan ensin vanhasta pinnoitteesta esim. piikkaamalla. Jos kansisto ei nouse helposti laipasta nostamalla, teleskooppiputken alle pujotetaan poikittain esim. metallilatta tai lauta, jonka keskelle nosturin vajjeri kiinnitetään.

