

## Hvor hurtigt skal jeg svejse efter kappen er fjernet på Wavins PE SafeTech rør?

Og hvad gør man, hvis røret har stået uden kappe til næste arbejdsdag?

Svar:

Som udgangspunkt bør du først fjerne kappen på Wavin PE SafeTech umiddelbart inden svejsning. En god huskeregel er derfor kun at pille kappen af de rør, du kan nå at svejse på en arbejdsdag.

**Hvad gør jeg, hvis røret har stået uden kappe til næste arbejdsdag?**

I sådanne tilfælde skal du altid skrabe røret, før du påsvejer elektrofitings. Når du skraber røret, skal du kun fjerne det oxiderede lag. Det svarer til 0,1 mm.

