

Wavin Boja

Vid speciella systemlösningar t.ex. dag- och spillvatten, förekommer planerade och oplanerade tryckstötår. I dessa fall behöver skarvarna säkras, framför allt runt böjar, så de inte glider isär och orsakar läckage. Detta kan enkelt göras med en Wavin boja. Rätt monterad säkerställer bojan att systemet klarar ett inre tryck på 2 Bar. (20 mvp)



Placera bojan över läppen på röret.



Tryck ihop bojan så det går att knäppa spännet.



Placera mejseln enligt bilden och dra från höger till vänster för att spänna fast bojan runt röret.



Det är viktigt att bojan är monterad korrekt för att säkerställa bojans funktion.

Instruktionsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=n_44mxrfd0

Wavin Sverige | Kjulamön 6 | 635 06 Eskilstuna

Tel. +46 (0)16 541 00 00 | Fax +46 (0)16 541 00 01 | wavin@wavin.se | Connect to better på www.wavin.se