

Akıllı Radyatör Vanası

Kullanım Kılavuzu



An Orbia business.

Akıllı Radyatör Vanası

Hazırlık

Sistem Gereklilikleri

Akıllı Radyatör vanası, kontrol için merkezi kontrol ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır. Bu ürünün montaj talimatları için lütfen www.wavin.com/Sentio adresindeki teknik el kitabına bakınız.

Sınırlamalar

- Merkezi kontrol ünitesindeki oda sayısı 8
- Oda sayısı toplamı 24
(Genişletme ünitesiyle ve devreye alma aracı üzerinden)
- Termostat ve sensör sayısı 24
- Akıllı Radyatör vanası 16

Uyumluluk

- M28 ve M30 vanaları 4063805
- RA vanaları 4063804

Teknik Bilgiler

Radyo frekansı	868,5 MHz
Güç beslemesi	3x AA Alkalin 1.5V pil
Pil ömrü	3 yıl
Boyutlar	L= 85mm, Ø=50mm
IP koruma sınıfı	IP30
Ortam sıcaklığı	0 °C - 40 °C
Ortam nem miktarı	%5 - 95
Depolama sıcaklığı	-10 °C - 40 °C
Valf stroku	En fazla 4.5 mm

Uyum

Montaj yerel kılavuz ve yönetmeliklere uyumlu olmalıdır. Akıllı Termostatik vana Avrupa'da geliştirilmiştir ve aşağıdaki AB direktiflerine göre CE işareti kabul edilmiştir:

2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU


Safety: ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018
EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8 ed 2:2002/A1; EN 55016-2-3 ed 4:2017; EN 55032 ed 2:2016;
EN 61000-4-2 3d 2:2008; EN 61000-4-3 ed 3:2006/A1/A2; EN 61000-4-8 ed 2:2010; EN 61000-6-1 ed 3:2019; EN61000-6-3 ed 2: 2007/A1.




Ürünü ve pili yerel yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Birleştir


Akıllı radyatör vanasının kullanılabileceği durumlar:



1. Tek başına kullanım



2. Ölçüm doğruluğunu telafi etmek için bir oda termostatına bağlanır.



3. Bir kollektör üzerinde kablosuz aktüatör işlevi.


- Yatay pozisyonda monte edin
- Radyatör vanasının üstü örtülmemelidir/kapanmamalıdır.

Şu durumlarda oda termostatı ekleyin: Termostatik vana,


- Dikey monte edilmişse
- Bir nesneyle kapalıysa
- Perdenin arkasında saklanmışsa
- Güneş ışığına maruz kalıyorsa

Daha detaylı talimatlar için www.wavin.com/Sentio adresindeki Teknik El Kitabını takip edin.

Adaptör M28/ M30




Adaptör RA



www.wavin.com/Sentio adresinden vana uyumluluğunu kontrol edin.

Kullanım Kılavuzu


Radyatör üzerine doğu adaptör bağlantısı ile akıllı radyatör vanasını aşağıda gösterildiği şekilde takınız.



Ayar

Akıllı radyatör vanasını merkezi kontrol ünitesine kaydetmek için, 8 kanal çıkışından birini seçiniz ve cihaz içine pilleri yerleştiriniz. Teknik el kitabındaki yönergelerde olduğu gibi devreye alma aracı üzerinden de kayıt yapabilirsiniz.

Akıllı radyatör vanası monte edilip, kaydı tamamlandıktan sonra pil kapağı kapatılabilir. Akıllı radyatör vanasının termostatik vanaya uyum sağladığı yerde otomatik kalibrasyon silsilesi başlar.



Pil kapağını açma

İlk kez tanıtma

Demontaj


Bağlan

Mobil uygulamaya nasıl bağlanılır?

1



2



3



Kayıt anahtarı (RK) kontrol ünitesinin ön yüzünde yer alan etiketten okunur

4



Kontrol ünitesi üzerindeki öğrenme butonuna basınız



Uyarılar

Uyarı/hata ledlerin anlamı → Mobil uygulamada ve devreye alma aracında bilgileri kontrol et.



Sinyaller

Anlamı

- Sarı ● Piller neredeyse boş
- Yeşil ● Kayıt başarılı*
- Kırmızı ● Sinyal kesildi
- Pil kapağı açık
- Vana keşfi henüz bitmedi

*Sadece akıllı radyatör vanası sürüm 4.0 ve daha üst sürümler ile mümkün.

Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş.

Fabrika:
Tel: (+90) 322 999 10 00
Fax: (+90) 322 346 70 10
346 07 07 - 346 08 00
Güzelevler Mah. Girne Bul.
No: 294/A Pk: 57
01321 Yüreğir / ADANA
(Ceyhan Yolu Üzeri 7. Km)

Adana Bölge Müdürlüğü:
Tel: (+90) 322 999 11 54
Fax: (+90) 322 346 68 96
Güzelevler Mah. Girne Bul.
No: 294/A Pk: 57
01321 Yüreğir / ADANA
(Ceyhan Yolu Üzeri 7. Km)

İstanbul Bölge Müdürlüğü:
Tel: (+90) 216 999 14 00
Fax: (+90) 216 311 78 38
Hukukçular Towers A Blok
K: 4 Mustafa Kemal Paşa
Cad. Seyit Gazi Sok. No: 66
Cevizli Mah.
34865 Kartal / İSTANBUL

Ankara Bölge Müdürlüğü:
Tel: (+90) 312 815 49 20 (4 Hat)
Fax: (+90) 312 815 49 28-29
İçişleri Bakanlığı, Mevlana
Bulvarı (Konya Yolu Üzeri),
Ege Plaza No:182/B
06530 Balgat / ANKARA

İzmir Bölge Müdürlüğü:
Tel: (+90) 232 458 60 43 (4 Hat)
Fax: (+90) 232 458 60 47
Ege Perla, Çınarlı Mahallesi
Ozan Abay Caddesi
No: 10 Kat: 3 D: 35
35170 Konak / İZMİR

Müşteri Hizmetleri:
Adana: (+90) 322 999 11 44
İstanbul: (+90) 322 999 11 22
Ankara: (+90) 322 999 11 33
İzmir: (+90) 322 999 11 11
Fax: (+90) 322 346 08 00
Wavin Academy: (+90) 322 999 13 33

wavin

An Orbia business.

wavin.tr.info@wavin.com

www.wavin.com.tr

