

EuroHUK huoltokaivon asennusohjeet

- Poista erottimen suojakansi.
- Huoltokaivon vesitiiveyden varmistamiseksi pursota Sikaflex PRO3WF tai vastaavaa polttoaineen kestäväää massaa HUK-tiivisteeseen uraan.
- Asenna HUK-tiiviste huoltokaivon alareunaan, tiivisteeseen paksumpi huuli huoltokaivon sisäpuolelle.
- Käsittele erottimen HUK-asennuskaulus ja -tiiviste liukuaineella tai silikonilla.
- Asenna huoltokaivo paikoilleen siten, että tuuletusyhde tulee haluttuun suuntaan.
- Asenna huoltokaivon koukku nostosilmukkaruuviin ja kiristä koukun mutterilla.
- Kiinnitä huoltokaivo salvoilla kauluksessa oleviin vastakappaleisiin.
- Tarkista ennen hiekkatäyttöä, että
 - HUK -tiiviste on hyvin paikallaan ja oikein päin
 - salvat ovat hyvin kiinni
 - välikaapelointi on tehty ennen hiekkatäyttöä
 - käytettäessä tuuletusta tulppa on poistettu ja tuuletusputki on oikeassa asennossa.
- Katkaise huoltokaivon yläosa oikeaan korkeuteen sen jälkeen, kun lopullinen maanpinnan korkeus on selvinnyt (huom! Valurautakansisto).
- Asenna tarvittaessa hälytinautomatiikka asennusohjeen mukaisesti erottimeen.
- Asenna valurautakansisto.

Installation instructions for EuroHUK maintenance shaft

- Remove the protecting cover of the separator.
- Apply Sikaflex PRO3WF or equal sealant to the notch of the rubber sealing.
- Install the HUK gasket on the bottom edge of the maintenance shaft. The thicker part of the gasket shall be placed inside.
- Treat the HUK sleeve and the gasket with release agent or silicone.
- Install the maintenance shaft in a right position concerning the ventilation outlet of the separator.
- Attach the hooks of the maintenance shaft to the lifting loops of the separator and tighten with the nuts of the hooks.
- Lock the maintenance shaft with the latches to the sleeve.
- Before filling the excavation with sand check the following items:
 - the HUK seal is in the right position
 - the latches are properly attached
 - the control unit and the probe is connected with a cable
 - if ventilation will be used, the plug has to be removed from the ventilation outlet.
- Cut the top of the maintenance shaft to the right height. (Note the cast iron frame!)
- Install the alarm system to the separator according to the instructions.
- Install the cast iron frame and cover.

Инструкция по установке техколодца EuroHUK

- Удалить защитное покрытие с колодца.
- Для подтверждения водонепроницаемости техколодца, выдавите в выемку прокладки техколодца Sikaflex PRO3WF или другую такого же типа массу стойкую к воздействию нефтепродуктов.
- Установите резиновую прокладку на край техколодца, более толстая часть прокладки должна быть помещена во внутрь техколодца.
- Обработайте горловину техколодца и прокладку силиконом или др. аналогичным веществом.
- Установите техколодец так, чтобы вентиляционный патрубок был с правильной стороны.
- Установи крюк технического колодца в проушину и закрепи гайкой.
- Закрепите зажимами техколодец с отделителем.
 - Перед засыпкой песком проверьте:
 - прокладка для техколодца должна быть на месте и установлена правильной стороной
 - зажимы хорошо закрыты
 - кабель сигнализации установлен
 - вентиляционная труба установлена на место и с нее снята крышка.
- Обрежьте горловину техколодца на необходимую высоту. (Внимание! Учитывайте высоту крышки с горловиной).
- Установите сигнализацию согласно инструкции по установке.
- Установите крышку с горловиной.

